

Handmatig schakelen dag/nacht stand

Uw telefoonsysteem schakelt volgens een automatische dag/ nachtstand.
Om handmatig te schakelen belt u 915.

Bel 915, uw systeem vraagt:

1. Tijdelijke overschrijving (tot de volgende schakelstand)
2. Permanent (voor altijd, tot u weer terugschakelt)
3. Tijdsconfiguratie (weer terug naar de basis instellingen)

1. Nummerplan DAG
5. Nummerplan Noodroutering (Volgstand GSM rinkelt mee)
10. Nummerplan Gesloten

Sluit af met #

Systeem weer terug naar Automatisch schakelen.

Bel 915, uw systeem vraagt:

3. Tijdsconfiguratie (weer terug naar de basis instellingen)